



Manuel Jumelles 10 x 25

RÉGLAGE ECARTEMENT PUPILLAIRE



La distance ou l'espacement entre le centre des pupilles, appelé "distance inter pupillaire" varie d'une personne à l'autre. Pour ajuster les jumelles à vos yeux, suivez ces étapes simples

1. Tenez vos jumelles dans la position de visualisation normale.
2. Saisissez fermement chaque barillet. Rapprochez ou éloignez les barillets jusqu'à ce que vous voyez un seul champ circulaire (ne vous souciez pas encore de la mise au point).
3. Remettez toujours vos jumelles dans cette position avant de les utiliser.

RÉGLAGE DIOPTIQUE ET MISE AU POINT

Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ce processus en deux étapes pour régler correctement la mise au point centrale et la dioptrie. Choisissez un objet à environ 20 mètres et restez au même endroit jusqu'à ce que vous ayez ajusté les jumelles pour vos yeux.

Ajuster la mise au point centrale

Commencez par fermer votre œil droit ou couvrez l'objectif droit avec votre main. Concentrez votre œil gauche sur l'objet et réglez la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette. Laissez la mise au point centrale dans cette position pendant que vous réglez la dioptrie.



Ajuster la dioptrie

Commencez par fermer votre œil gauche ou couvrez l'objectif gauche avec votre main. Soulevez la bague dioptrique pour déverrouiller et, en regardant à travers votre œil droit, ajustez la dioptrie de sorte que l'objet soit net. Notez ce réglage de dioptrie vous auriez besoin de le régler à nouveau. Poussez la bague dioptrique vers le bas pour la verrouiller - à partir de ce point, vous n'aurez plus qu'à utiliser la molette de mise au point centrale.



ENTRETIEN DES LENTILLES

Maintenez la brillance optique de vos jumelles en gardant les surfaces des lentilles exemptes de saleté, d'huile et de poussière. Protégez les lentilles lorsque vous êtes sur le terrain. Utilisez les caches oculaire fourni et les couvre-objectifs attachés pour protéger les lentilles lorsque vous ne regardez pas. Si les optiques sont exposées à l'humidité, laissez les capuchons retirés et laissez les optiques sécher complètement avant de les ranger dans l'étui pour les ranger.

Gardez les lentilles propres afin de profiter des meilleures vues à travers vos jumelles ; prenez le temps de nettoyer régulièrement les verres extérieurs :

Enlevez la poussière ou les grains des lentilles avant de les essuyer. Utilisez une bombe d'air comprimé, une brosse douce en poils de chameau ou une brosse optique en acrylique.

Nettoyer les lentilles des taches, des empreintes digitales ou de l'huile de cils. Brumisez les lentilles avec votre propre souffle, puis utilisez un chiffon non abrasif pour nettoyer les lentilles.

Remarque : Utilisez du liquide de nettoyage pour lentilles et du papier optique pour nettoyer les lentilles. N'utilisez jamais de mouchoirs en papier, de coton épais ou de vêtements en flanelle sur les lentilles - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille.

ATTENTION

- N'exposez pas les modèles non étanches à de fortes pluies ou à une autre humidité excessive.
 - Si vos jumelles ont des œillets flexibles et rabattables, rangez-les avec les œillets vers le haut. Cela évite les contraintes excessives et l'usure des œillets en position basse.
 - Évitez les chocs violents. Utilisez la sangle de cou incluse pour éviter de faire tomber accidentellement les jumelles afin d'éviter un mauvais alignement de l'optique.
 - Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez vos jumelles dans l'étui fourni dans un endroit frais et sec.
 - Évitez de ranger les jumelles dans des endroits chauds, comme l'habitacle d'un véhicule par une journée chaude. La température élevée pourrait affecter négativement les lubrifiants et les produits d'étanchéité. Ne laissez jamais les jumelles à un endroit où la lumière directe du soleil peut entrer soit dans l'objectif, soit dans la lentille de l'oculaire. Des dommages peuvent résulter de la concentration (effet de verre brûlant) des rayons du soleil.
 - Un frottement excessif ou l'utilisation d'un chiffon grossier peut causer des dommages permanents aux revêtements des lentilles.
- Attention : les jumelles ne sont pas conçues pour regarder le soleil ou toute autre source de lumière intense. Une telle vision pourrait endommager la rétine et la cornée de vos yeux, au point même de provoquer la cécité.